

Il vettore e/o autotrasportatore che accede alle aree del **Terminal Railway di Rezzato (BS)**, deve obbligatoriamente prendere visione e accettare le norme di sicurezza e le regole di comportamento riportate nel seguente regolamento.




La presa visione e l'accettazione del presente regolamento sono assolte dalla firma apposta in calce al documento.

REGOLE DI ACCESSO

Per accedere al **Terminal** è necessario il rispetto del proprio turno, determinato dai seguenti criteri:

- orario d'arrivo;
- logistica interna del Terminal;
- eventuali condizioni contingenti.

I trasporti organizzati da **TRAILER** hanno il diritto di precedenza su tutti gli altri.


	È vietato accedere al Terminal se non espressamente autorizzati dai responsabili TRAILER . L'accesso è consentito esclusivamente al conducente ed al mezzo i cui dati identificativi sono stati dichiarati all'addetto all'accettazione presente nell'UFFICIO PESA (non è pertanto ammessa la presenza di passeggeri o di altro personale sul mezzo). È tassativamente vietato introdurre minorenni all'interno del terminal. E' vietato l'accesso ai portatori di pacemaker o di protesi metalliche.
	È tassativamente vietato introdurre alcool, droghe e/o sostanze psicotrope.
	È tassativamente vietato introdurre animali.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Durante tutta la permanenza all'interno delle aree del Terminal **gli autotrasportatori devono rispettare** le norme di seguito riportate.







È obbligatorio rimanere a bordo del mezzo in caso di attesa del proprio turno per le operazioni di carico/scarico.

La discesa dal mezzo è consentita **soltanto** per l'espletamento delle pratiche amministrative e per la predisposizione del mezzo stesso alle operazioni di carico/scarico.

	La discesa dal mezzo è consentita soltanto dopo aver indossato gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI): scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, casco di protezione ed eventuali altri DPI necessari all'espletamento della propria mansione (es. guanti, otoprotettori, etc.).
--	--

Al termine delle operazioni di carico/scarico **è obbligatorio** lasciare il prima possibile il **Terminal**.

La sosta all'interno del Terminal è consentita solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche amministrative e di rizzaggio e fardaggio del carico.

	È vietato fumare. È vietato bere e mangiare.
	È vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida dei mezzi all'interno del Terminal se non attraverso idonei dispositivi (viva voce o auricolare). È vietato in ogni caso utilizzare riproduttori musicali o altri dispositivi che possono ridurre la capacità uditiva.
	È vietato all'interno del Terminal scattare fotografie e/o effettuare riprese audio video se non in possesso di autorizzazione scritta da parte di responsabili TRAILER .
	È vietato l'uso di alcool, droghe e/o sostanze psicotrope.
	È vietato avvicinarsi e/o toccare materiali, rifiuti, macchinari, impianti ed attrezzature. È tassativamente vietato manomettere e/o rimuovere i sistemi e i dispositivi antincendio e primo soccorso (es. estintori, idranti, cassetta primo soccorso, etc.). È tassativamente vietato attingere acqua dalla rete antincendio.
	È vietato muoversi da soli in aree diverse dalle zone di carico/scarico. È altresì vietato lasciare incustodito il proprio mezzo ed allontanarsi dallo stesso. Rimanere tassativamente in prossimità del proprio veicolo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Durante tutta la permanenza all'interno delle aree del Terminal **gli autotrasportatori hanno l'obbligo** di rispettare le disposizioni sotto riportate.

Non devono partecipare in alcun modo alle operazioni di carico/scarico durante le quali dovranno mantenersi a distanza di sicurezza, evitando interferenze con il personale **TRAILER**.

Durante le operazioni di carico/scarico **devono** trovarsi in posizione sicura, in nessun caso devono stazionare sul pianale del mezzo oggetto delle operazioni di carico/scarico.

Non devono lasciare i mezzi (motrici e/o rimorchi) in posizioni che possano in qualche modo intralciare il traffico e/o in prossimità di sistemi e dispositivi antincendio e primo soccorso (es. uscite di emergenza, estintori, idranti, cassetta primo soccorso, etc.) e/o sui binari.

Devono mantenersi ad adeguata distanza da altri automezzi, locomotori, macchinari ed impianti vari.

	VIETATO PASSARE E SOSTARE nel raggio di lavoro della macchina	Non devono passare, transitare e/o sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici (carrello elevatore, gru semovente, locotratore).
		Non devono passare sotto carichi sospesi o in loro prossimità. Devono prestare la massima attenzione ai carichi sospesi e/o ai cumuli di materiali/rifiuti stoccati nel Terminal.
		Devono prestare attenzione a possibili proiezioni di materiali dalle macchine operatrici durante le operazioni di movimentazione dei materiali.
		Durante il transito a piedi nelle aree del magazzino devono prestare la massima attenzione ed utilizzare esclusivamente i percorsi individuati dalla segnaletica orizzontale e verticale.
		Devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni del personale TRAILER responsabile delle operazioni di carico/scarico (Preposto Capo Piazzale Colli, Preposto Capo Piazzale Rinfusa).
		Devono segnalare immediatamente ai responsabili TRAILER qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
		Devono segnalare immediatamente ai responsabili TRAILER eventuali situazioni di pericolo.
		In caso di emergenza devono portarsi verso il punto di ritrovo ed evacuazione e seguire le istruzioni impartite dal personale TRAILER addetto alla gestione delle emergenze.

MISURE GENERALI AMBIENTALI

Durante tutta la permanenza all'interno delle aree del Terminal **gli autotrasportatori hanno l'obbligo** di rispettare le disposizioni sotto riportate e di adottare ogni precauzione atta a prevenire danni all'ambiente.

		All'interno del Terminal è vietato effettuare operazioni di lavaggio e/o pulizia e/o manutenzione degli automezzi; è vietato effettuare rifornimento di carburante; è vietato svolgere attività a rischio sversamento.
		È vietato abbandonare attrezzature, materiali, rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei punti di raccolta indicati. È obbligatorio utilizzare gli appositi contenitori messi a disposizione e contrassegnati con la tipologia di rifiuto cui sono destinati.
		È obbligatorio limitare le fonti di emissione di rumore. È obbligatorio spegnere i motori durante le soste anche temporanee.



PROCEDURA DI ACCETTAZIONE E DI CIRCOLAZIONE INTERNA

	Ad ogni ingresso l'autotrasportatore deve obbligatoriamente presentarsi all'addetto all'accettazione (UFFICIO PESA presso settore B capannone B1) per consentire le verifiche tecnico-amministrative e per prendere visione del presente regolamento (<u>da sottoscrivere al primo accesso</u>). Deve rispettare le indicazioni dell'addetto all'accettazione e attendere la sua autorizzazione prima di avviarsi alle zone di carico/scarico.	
	L'autotrasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per lo scarico o il carico dei materiali o per altre specifiche attività di competenza opportunamente indicate dal personale incaricato TRAILER .	
		La velocità massima consentita all'interno delle aree del Terminal è di 20 Km/h (limitata ulteriormente a 5 Km/h per l'accesso alla pesa).
Durante la circolazione all'interno delle aree del Terminal è obbligatorio :		
<ul style="list-style-type: none"> - procedere con la massima prudenza nel rispetto della segnaletica verticale e orizzontale esistente; - rispettare i percorsi carrai e pedonali e prestare la massima attenzione ai pedoni in transito anche al di fuori di tali percorsi; - prestare la massima attenzione durante l'attraversamento dei binari e dare la precedenza ad eventuali convogli ferroviari in transito; - prestare la massima attenzione a tutti i mezzi di movimentazione e sollevamento presenti nell'area del Terminal, in uscita dai capannoni e/o in movimento nei piazzali, dando loro la precedenza; - non transitare o sostare nelle vie di corsa delle gru e nel raggio di azione dei mezzi di movimentazione e sollevamento; - arrivati nell'area di carico/scarico bloccare il mezzo con marcia inserita, tirare il freno di stazionamento e spegnere il motore (da questo momento, il veicolo non deve essere spostato per nessun motivo se non su espressa indicazione del personale TRAILER); 		
<ul style="list-style-type: none"> - aprire porte/portelloni/teloni per consentire al personale TRAILER il posizionamento o lo scarico della merce dal vano di carico e successivamente allontanarsi recandosi nella zona sicura. La zona sicura è in testa e in coda al mezzo nel caso in cui il caricamento avvenga per mezzo del carrello elevatore; 		
<ul style="list-style-type: none"> - qualora il posizionamento o lo scarico della merce dal vano di carico avvenga per mezzo di GRU SEMOVENTI la zona sicura è solo quella in testa al mezzo; 		

**TRAILER S.P.A.**Regolamento di accesso al terminal **TRAILER RAILWAY REZZATO (BS)**
NORME DI SICUREZZA E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER AUTOTRASPORTATORI**Allegato A09-RA**Versione-Revisione 3
Data 10/10/2019

- **non utilizzare** attrezzature e/o mezzi appartenenti a **TRAILER**;
- **non partecipare** alle operazioni di carico/scarico per accelerare i tempi di uscita;
- **eseguire** tutte le fasi di manovra, ed in particolare la retromarcia, prestando la massima attenzione all'eventuale presenza di mezzi o personale a terra che possa subire lesioni a seguito di contatti o urti accidentali ed avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra.

Con il presente regolamento **TRAILER S.P.A.** assolve il compito di fornire dettagliate informazioni:

	sui PERICOLI esistenti all'interno dell'area del TERMINAL RAILWAY REZZATO (individuati mediante i simboli riportati nelle planimetrie allegata al presente regolamento);
	sulle misure generali di SICUREZZA e AMBIENTE da rispettare da parte dei vettori e/o autotrasportatori.

"Niente è così importante da non poter essere fatto in sicurezza."

Il mancato rispetto del regolamento comporta l'immediato allontanamento dell'utente dal Terminal oltre a **segnalazione di non conformità con conseguente applicazione di** eventuali ulteriori sanzioni **da parte di TRAILER S.P.A. nei confronti dell'azienda di trasporto a cui fa capo il vettore e/o l'autotrasportatore.**

Allegati:

- Dichiarazione di presa visione ed accettazione del regolamento d'accesso
- Lay-out del terminal come illustrato nelle planimetrie TRL-RE-01 / TRL-RE-02 / TRL-RE-03



DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AL **TERMINAL RAILWAY REZZATO (BS)** E DELLE NORME COMPORTAMENTALI IN ESSO CONTENUTE

AUTISTA / DRIVER	
DITTA / COMPANY	
PAESE / COUNTRY	
INDIRIZZO / ADDRESS	
DATA / DATE	
FIRMA AUTISTA / SIGNATURE	

Con la firma sopra riportata l'autotrasportatore **DICHIARA** di avere ricevuto e compreso, nonché di esser stato informato in ordine ai contenuti indicati nel presente regolamento